

Kezelési, karbantartási útmutató

TaciTurn hangtompítókhoz

A KÖZVETLEN BALESETVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN, SOHA NE SZERELJEN FEGYVERÉRE ANNAK KALIBERÉNÉL KISEBB KALIBERHEZ KÉSZÜLT, VAGY SÉRÜLT HANGTOMPÍTÓT!

Minden felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a hangtompító furat átmérője megfelel-e fegyveréhez, ellenőrizze a csatlakozó menet egyezőségét, illetve a menet és a hangtompító tubusának állapotát. Soha ne használjon láthatóan sérült és/vagy, a csövön levő menettel, nem összeillő hangtompítót! Felszerelés előtt ellenőrizze a hangtompító furatát, hogy nincs-e benne idegen anyag és a megtisztított csatlakozó menetet és felfekvő vállfelületet hőálló zsírral vékonyan kenje meg. A csőtorkolaton az eszközt maximum 4 Nm meghúzási nyomatékkal rögzítse. Lövés leadása előtt a hangtompító fegyvercső furatával való egytengelyűségét ellenőrizni kell. Kizárólag gyári, köpenyes vagy monolit rézötvözet lövedékkel szerelt és a 2004. évi XXIV. tv. illetve a 253/2004. (VIII. 31) korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő, C.I.P. vizsgálati jellel ellátott lőszerrel használjon. Soha ne használjon a termékkel házilag szerelt és/vagy öntött ólom lövedékkel szerelt lőszerrel. Vegye figyelembe, hogy akár 1-2 lövés után is jelentősen felmelegedhet a hangtompító. Ennek megfelelően kezelje azt, a baleset- és tűzvédelmi szempontok figyelembevételével!

Használat után a hangtompítót tisztítsa meg. A fegyver karbantartásához mindenképp vegye le a hangtompítót! Leszerelt hangtompító esetén a csatlakozó menetek megóvására különös figyelmet kell fordítani. Ajánlott menetvédő használata.

A hangtompítót maximum 50 lövésenként szerelje szét, tisztítsa meg. Csavarja le a palástot (jobbmenet), és kifejezetten hangtompító tisztításához alkalmas vegyszerrel, annak utasítása szerint tisztítsa meg az alkatrészeit. Törölje szárazra, ellenőrizze a menetes csatlakozások és felfekvő felületek szennyeződés mentességét, majd összeszerelés előtt vékonyan kenje be hőálló zsírral. A palást meghúzási nyomatéka maximum 2 Nm. Amennyiben az eszköz tisztítását nem végzi a felhasználó kellő rendszerességgel, a szennyeződések belső lerakódása a szétszedhetőséget megakadályozhatja. (Ezen esetben az eszköz használható marad, de az élettartalma csökkenni fog.) A nem kellő rendszerességgel végzett tisztítás az eszköz élettartalmát csökkenti. Ultrahangos mosóban történő tisztításkor tartsa be a tisztítószer és az tisztítóberendezés használati feltételeit.

Vegye figyelembe, hogy a tényleges dB-ben mérhető torkolatdörej-csökkentés a fegyver kaliberjele, a csőhossz, a használt lőszer és a vizsgálati eljárás függvényében eltérhet a gyári adatoktól. A hangtompító várható élettartalma lőszerből, fegyver csőhossztól függően 500-3000 lövés. Fokozottan csökkenti az élettartalmat a 800 bar feletti torkolati nyomás, és a 600 mm-nél rövidebb csövű fegyvereknél a hangtompítóba jutó elégtelen, vagy részben elégett lőporszemek utólagos begyulladás. Ezen fegyverekhez használjon „short rifle” „silencer”, vagy „suppressor” jelzésű lőszerrel.

www.taciturn.hu

Read the user manual before use